取扱説明書(補足説明)　スピークス SP-NA540／SP-NA540W

本書は、取扱説明書を一部補足説明しています。取扱説明書とあわせて大切に保管してください

【スキャンした画像をメール送信する （スキャンtoメール） 取扱説明書参照ページ P. 98 】

■画質、原稿サイズ、ファイル形式、濃度の選択方法の補足説明をいたします。

	スキャン to メール			
	パソコンに送信する場合		携帯電話に送信する場合	
画質　【選択設定】	文字	画像	標準画質	高画質
原稿サイズ　【選択設定】	A4	A4／A5／B5	A4／A5／B5	A4／A5／B5
ファイル形式　【選択設定】	TIFF/PDF	JPG(JPEG)/PDF	JPG(JPEG)/PDF	JPG(JPEG)/PDF
濃度　【選択設定】	5 段階	5 段階	5 段階	5 段階
階調	2 階調 (白/黒)	256 階調 (ﾓﾉｸﾛ)	256 階調 (ﾓﾉｸﾛ)	256 階調 (ﾓﾉｸﾛ)
ファイル容量の目安／1枚あたり(参考値) ※	約 40KB	約 400/260/330KB (A4／A5／B5)	約 60KB	約 160KB
送信可能枚数	最大 5 枚	1 枚	1 枚	1 枚

パソコンにメール送信する(スキャンtoメール)

1)「画質」の選択
①「文字」･･･文字の多い原稿に適しています。また、ファイル容量を小さくしたいときに便利です。
②「画像」･･･文字と写真･絵が混在している原稿に適しています。

2)原稿サイズ選択
原稿サイズによって、ファイル容量が異なります。

3)ファイル形式選択
「文字」TIFF／PDF
「画像」JPG(JPEG)／PDF
PDFを表示するには送信先のパソコンにPDFビューアが必要です。

4)送信可能枚数
選択した画質によって、送信可能枚数が異なります。
送信可能枚数以降の原稿は、送信されず、原稿挿入口にそのまま残ります。

携帯電話にメール送信する(スキャンtoメール)

携帯電話にメール送信する場合、送信先の携帯電話にメール(画像ファイル付き)を受信する機能、および画像を表示する機能が搭載されている必要があります。また、携帯電話側で受信できる画像の容量は機種等によって異なります。以下の事項をご確認のうえ、設定選択することをお勧めいたします.

1)「画質」の選択　推奨 [標準画質]
①「標準画質」･･通常「標準画質」でお使いください。
②「高画質」･･細かい文字の原稿に適していますが、ファイル容量が大きくなります。送信先の携帯電話によっては、容量の大きいデータを受信することができない場合があります。

2)原稿サイズ選択
設定したサイズごとの原稿読み取り範囲は以下のとおりです。
A4････横208 × 縦291 mm
A5････横146 × 縦204 mm
B5････横180 × 縦251 mm

3)ファイル形式選択　推奨 [JPG]
①JPG(JPEG)･･･カメラ付きの多くの携帯電話で画像表示が可能です。
②PDF･･･PDFビューア機能のある携帯電話で画像表示が可能です。
送信先の携帯電話にPDFを表示する機能があることが不明の場合はJPG(JPEG)での送信をお勧めします。

4)送信可能枚数
携帯電話に送る場合の送信可能枚数は1枚です。2枚以上セットしても2枚目以降は送信されず原稿挿入口にそのまま残ります。

※　画質「文字」はA4判 700 字程度の原稿(独自)の場合、画質「標準画質」「高画質」「画像」は文字と写真･絵が混在した原稿(独自)の場合のファイル容量の目安です。ファイル容量は原稿によって異なります。

携帯電話にメールを送信する場合の注意:

- 送信先の携帯電話がパケット定額制の契約をされていない場合は、送信先携帯電話のパケット通信料が高額になることがあります。
- 「高画質」を選択した場合、「標準画質」に比べて、ファイル容量が大きくなります。 送信先の携帯電話がパケット定額制の契約をされていない場合は、「標準画質」を選択することをお勧めします。

【受信したメールをプリントする （メールtoプリント） 取扱説明書参照ページ P. 99 】

■自動プリントを行う場合の補足説明をいたします。

- 本文の長いメールは最初の1ページ分のみ印刷します。紙1ページ分いっぱいに印刷されたメールについては、まだ印刷されていない続きの内容が含まれている可能性がありますので、手動プリントの項目をご覧になり、同じ表題のメールを再度印刷することをお勧めします。

- 複数のファイルが添付されていても、添付ファイルは、最初のファイルの1ページ分のみ印刷します。
  印刷が完了していないメールは、メールサーバに残っていますので、手動プリントの項目をご覧になり、同じ表題のメールを再度印刷することをお勧めします。

- 自動プリント:「する」を選択した場合、受信したすべてのメール（最初の1ページおよび添付ファイル1ページ）を印刷します。不要なメールを印刷することを防ぐために、「メールフィルタリスト設定」機能をご利用になり、印刷の対象となるメールを制限することをお勧めします。メールフィルタの設定およびメールフィルタリストの登録については取扱説明書 P93～P94、および P100 をご覧ください。

【受信したメールをプリントする （メールtoプリント） 取扱説明書参照ページ P. 100 】

■手動プリントを行う場合の補足説明をいたします。

- プリントの途中で記録紙がなくなったときは、ディスプレイに「記録紙をセットしてスタート押下」と表示されます（約 90 秒間）。この表示が出ている間に記録紙をセットし[スタート／コピー]を押すと、メール本文は続きからプリントされ、添付ファイルは最初からプリントされます。この表示が消えた後は、もう一度「手動プリント」の操作をはじめから行ってください。